

Δυνατότητα επιλογής γλώσσας NovaBox & NovaBox+

Οδηγίες για αλλαγή γλώσσας στον ήχο:

1. Συντονίσου στο κανάλι που επιθυμείς.
2. Πάτησε το κουμπί "LANGUAGE" στο τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σου (Εικόνα 1).
3. Στην οθόνη σου θα εμφανιστεί ένα μενού με επιλογές. Επίλεξε τον «ήχο» και πάτησε το OK (Εικόνα 2). Στο υπομενού που εμφανίζεται επίλεξε τη γλώσσα που επιθυμείς (ο ήχος θα αλλάζει κάθε φορά που το πατάς).


Οδηγίες για αλλαγή γλώσσας στο menu:

1. Επίλεξε το κουμπί «menu» στο τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σου (Εικόνα 1) και από εκεί «ρυθμίσεις».
2. Πάτησε το κουμπί OK, επίλεξε στην αριστερή στήλη «Γλώσσα», πάτησε ξανά OK και επίλεξε τη γλώσσα menu που θέλεις, πατώντας τα βελόνια για να δεις τις επιλογές που υπάρχουν (Εικόνα 3).

Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 1

Κουμπί MENU



Κουμπί LANGUAGE

Επιλογή γλώσσας ομιλίας



Αν χρειάζεσαι επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε κάλεσε στο 22002200.